

故障狀況	檢查原因	排除方法
不容易切換為手動	<ol style="list-style-type: none"> 1.插梢與套管之間沒有間距 2. 沒有上油 3.插梢方向裝反 	<ol style="list-style-type: none"> 1.拆下套管重新安裝 2.套管拆下上油
手動之後無法變電動	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查控制箱是否有電源 2.端子脫落 3.插梢方向裝反 	<ol style="list-style-type: none"> 1.輸入電源 2.端子重新接合 3.拆下重裝
門板漲大或下不來	<ol style="list-style-type: none"> 1.門板太輕 2.門板卡住 3.軌道寬度不夠 4.軌道不滑 	<ol style="list-style-type: none"> 1.加一隻加重桿 2.扳成手動位置，排除門板卡住原因，門往下拉 3.軌道撐寬或換軌道 4.噴亮光臘
有馬達聲門不動(卡死聲)	<ol style="list-style-type: none"> 1.馬達接線錯誤 2.一個馬達壞掉，另一馬達沒壞 	<ol style="list-style-type: none"> 1.換馬達
門轉動速度緩慢	<ol style="list-style-type: none"> 1.計算馬達行走次數 2.電壓太低(馬達動作之電壓) 3.只有一只馬達動作(有動作之馬達用手摸，感覺發熱，沒動作的馬達不熱) 4.彈簧調整不當 5.彈簧斷掉 6.電路板橋式整流子損壞 	<ol style="list-style-type: none"> 1.換馬達 2.調整彈簧鬆緊度至開關門力量平均 3.找出壓降原因 <ol style="list-style-type: none"> a.電路板壞掉 b.更換輸出大一點變壓器(如 125VA→200VA) c.變壓器二次側(AC24V)離控制器太遠(變壓器一次側可離電源遠一些，拉線之線徑不可小於 1.6mm) 4.換彈簧或捲軸 5.更換電路板
捲門自動上或下	<ol style="list-style-type: none"> 1.無線干擾 2.電路板壞了 3.外接線路雜訊干擾 4.有設定自動關門功能 5.電路板繼電器損壞 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換電路板 2.將外接電線改成隔離線 3.在接線端子多加電容 4.取消自動關門功能 5.更換電路板

故障狀況	檢查原因	排除方法
遙控器無法操作	<ol style="list-style-type: none"> 1.遙控器壞掉 2.電路板壞掉 3.電池沒電 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換遙控器 2.更換電路板 3.換新電池
照明燈無法熄滅	<ol style="list-style-type: none"> 1.電路板壞掉 2.當機 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換電路板 2.斷電後重開機
門遇阻力時無安全動作 (門下反彈，門上停止)	<ol style="list-style-type: none"> 1.電路板壞掉 2. 負載設定太大 3.彈簧太緊或太鬆 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換電路板 2.將負載調小(壓力設定) 3.調整彈簧鬆緊度至開關門力量平均
上身一小段停止或下降 一小段又反彈上去	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負載設定太小 2. 電路板壞掉 3. 彈簧太緊或太鬆 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將負載調大(壓力設定) 2.換電路板 3. 調整彈簧鬆緊度至開關門力量平均
設定燈閃爍	<ol style="list-style-type: none"> 1.電路板壞掉 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換電路板